

WARING COMMERCIAL[®]

1.2 CU. FT. HEAVY-DUTY
MICROWAVE OVEN

HORNO DE MICROONDAS
DE 34 L DE SERVICIO PESADO
FOUR À MICRO-ONDES DE 34 L
À USAGE INTENSIF



WMO120

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto,
siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction,
lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**
2. Read and follow the specific: **PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY** found on page 5.
3. As with most cooking appliances, close supervision is necessary to reduce the risk of fire in the oven cavity.

WARNING: To reduce the risk of fire in the oven cavity:

- i) Do not overcook food. Carefully attend to the appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - ii) Remove wire twist ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
 - iii) If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed. Turn the oven off, and unplug the appliance.
 - iv) Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.
4. This oven must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See **GROUNDING INSTRUCTIONS** found on page 4.
 5. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided on page 8.
 6. Some products, such as whole eggs and sealed containers (for example, closed glass jars), could explode and should not be heated in the oven.

WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic safety precautions, including the following:

7. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
8. Do not operate this oven if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

9. This appliance should be serviced only by qualified service technicians. Contact the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the oven.
11. Do not store or use this appliance outdoors.
12. Do not use this oven near water; for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
13. Do not immerse cord or plug in water.
14. Keep cord away from heated surfaces.
15. Do not let cord hang over edge of table or counter.
16. When cleaning surfaces of door and oven that come into contact when closing the door, use only mild, nonabrasive soaps or detergents applied with a sponge or soft cloth.

WARNING: Liquids such as water, coffee or tea may be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling is not always present when the container is removed from the microwave oven. **THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED, OR WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.**

- i) Do not overheat the liquid.
 - ii) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - iii) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - iv) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing it.
 - v) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the heated container.
17. DO NOT heat baby bottles in microwave oven.

WARNING: DO NOT run this unit without food.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
APPROVED FOR COMMERCIAL USE**

GROUNDING INSTRUCTIONS

DANGER: Electric Shock Hazard


Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded while in use to protect the operator from electric shock. Appliance is equipped with a 3-foot-long conductor cord and a 3-prong grounding plug to fit into the proper outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance has a cord with a grounding wire and a grounding plug, which must be plugged into a properly installed and grounded outlet.

The WMO120 plug (Fig. 1) is not designed to connect to an adapter. It must only be used with a properly connected grounding-type outlet designed for a 208-230V plug.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if there is doubt as to whether the appliance is properly grounded.



(1)

EXTENSION CORDS & LONG CORD SETS

Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding type plugs and 3-pole cord connectors that accept the plug from the appliance. Use only extension cords that are intended for indoor use. Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the appliance. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges.

NOTE: The WMO120 is for 208-230V~ only. This appliance should not be used with a converter.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- (a) **DO NOT** attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) **DO NOT** place any object between the oven front face and the door, or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **DO NOT** operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 - (1) DOOR (bent)
 - (2) HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - (3) DOOR SEALS AND SEALING SURFACE
- (d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - a) Clean door and sealing surface of the oven.
 - b) Reorient the receiving antenna of the radio or television.
 - c) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - d) Move the microwave oven away from the receiver.
 - e) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

CAUTION

Personal Injury Hazard

Tightly closed containers could explode during microwaving. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

SAFE MATERIALS FOR MICROWAVE

There may be certain non-metallic utensils and containers that are not safe to use for microwaving. Refer to the instructions on Materials You Can Use In Microwave Oven and Materials To Be Avoided In Microwave Oven on this page and page 7.

To check if a material is microwave safe, you can test it following the procedure below.

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup (250ml) of cold water along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute of cooking time.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN	
Material	Remarks
Aluminum foil	Shielding only. Small, smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Sparking can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped glassware.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for short-term cooking only.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN (CONT)	
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled as microwave safe. Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. Boiling bags and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed on package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.
MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN	
Aluminum tray	May cause sparking. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause sparking. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause sparking.
Metal twist ties	May cause sparking and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Styrofoam®	Styrofoam® may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.


COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or a broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

INSTALLATION

Select a level surface that provides enough open space for the intake and/or outlet vents.




1. A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open.
 - (a) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
 - (b) Do not remove the legs from the bottom of the oven.
 - (c) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - (d) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.
2. Plug your oven into the appropriate outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliances. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

SETTING UP YOUR OVEN


Remove the oven and all materials from the carton and inside the oven cavity. Your oven comes with an Instruction Manual. Please keep it for reference.



- A) Control Panel
- B) Observation Window
- C) Door Assembly
- D) Safety Interlock System
- E) Ceramic Surface (non-removable)

CONTROL PANEL

- 1) Power Keys
- 2) Time Entry Key
- 3) X2 Key
- 4) Stop/Reset Key
- 5) Start Key
- 6) Number Keys
- 7) VFD Display Screen



SPECIFICATIONS	
MODEL	WMO120
Rated Voltage	208-230V~ / 60Hz
Rated Input Power (Microwave)	2800W
Rated Output Power (Microwave)	1800W
Oven Capacity	1.2 cu. ft.
External Dimensions	22.7 x 20.7 x 14.5 inches
Net Weight	Approx. 71.1 lbs.

OPERATION INSTRUCTION

Five power levels are available.

Level	High	Med-Hi	Medium	Defrost	Hold
Power	100%	70%	50%	20%	0%
Display	XX:XX	XX:XX 70	XX:XX 50	XX:XX 20	XX:XX 0

Appendix A. User Options

Items bolded below are the default values.

Option	Setting	Description
1 End of Cycle Tone	OP:10	3-Second Beep
	OP:11	Continuous Beep
	OP:12	5 Quick Beeps, Repeating
2 Beeper Volume	OP:20	Off
	OP:21	Low
	OP:22	Medium
	OP:23	High
3 Keybeep On/Off	OP:30	Off
	OP:31	On
4 Keypad Entry Window	OP:40	15 Seconds
	OP:41	30 Seconds
	OP:42	60 Seconds
	OP:43	120 Seconds
5 On the Fly	OP:50	On-the-Fly Disabled
	OP:51	On-the-Fly Enabled

6 Door Reset	OP:60	Door Reset Disabled
	OP:61	Door Reset Enabled
7 Max Time	OP:70	60-Minute Maximum Cook Time
	OP:71	10-Minute Maximum Cook Time
8 Manual Programming	OP:80	Manual Programming Disabled
	OP:81	Manual Programming Enabled
9 Double Digit	OP:90	Single-Digit Mode, 10 Programs
	OP:91	Double-Digit Mode, 100 Programs

Appendix B. Default Cook Times

The oven comes programmed with the following Preset Cook Times unless otherwise noted in the Product Specifications.

Button	Cooking Time	Power	Cook Factors
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	2:30	100%	80%
9	3:00	100%	80%
0	3:30	100%	80%

POWER UP

Press number button 1 for 230 volts, number button 2 for 208 volts. If the START button is pressed, the oven will change to Idle Mode. The door must be opened and shut to initiate Ready Mode.

NOTE: While in Idle Mode, no button can be pressed.

IDLE MODE

- 1) The oven enters Idle Mode after a number of seconds have expired in Ready Mode without a keyboard button being pressed or a door being opened and closed. The number of seconds in Ready Mode is set by User Option 4 and is displayed in the window.

- 2) During Idle Mode, screen is blank.
- 3) By opening and then closing the oven door, the oven will exit Idle Mode and enter Ready Mode.

READY MODE

- 1) In this mode, the oven is ready to either begin a Manual or Preset Program Cook Mode.
- 2) Opening and closing the door while the oven is in Idle Mode will put the oven into Ready Mode.
- 3) During Ready Mode, READY is displayed.
- 4) From Ready Mode, the oven can go into almost all of the other modes.

DOOR OPEN MODE

- 1) While the door of the oven is open, the oven is in Door Open Mode. This also allows for entry into Programming Mode.
- 2) Display is blank, but the fan and oven lamp are on.
- 3) If User Option OP:60 is selected and the door is opened during operation, the oven will enter Pause Mode. Closing the door will allow the Manual or Preset Program currently running to continue.
- 4) If User Option OP:61 is selected, opening and closing the door during operation will reset the oven and clear out any information about the Manual or Preset Program currently running.

PAUSE MODE

- 1) This mode allows the user to temporarily stop the cooking cycle to inspect or stir food.
- 2) While in Manual Cook Mode, or Preset Program Cook Mode, if the door is opened then closed, or if STOP is pressed, the oven will enter Pause Mode.
- 3) While paused, screen will display the remaining cooking time.
- 4) Pause Mode reverts to Idle Mode in the same way as Ready Mode, depending on User Option 4. Additionally, if STOP is pressed, the oven will immediately enter Ready Mode. If START is pressed, the oven will go into Working Mode.

MANUAL COOK ENTRY MODE

- 1) The user manually enters the cooking time and power level while in this mode.
- 2) While the oven is in Ready Mode, press the TIME ENTRY pad on the keyboard to enter Manual Cook Entry Mode.
- 3) In this mode, 00:00 is displayed. Press a number key to set timer before choosing power level.
- 4) If you press HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% or Med-Hi 70% to choose a power level, the screen will display your selection. If the same button is pressed twice, the power will change to PL10, which is 100%. If no power is chosen, PL10 is the default.
- 5) Press START to enter Manual Cook Mode. Press STOP to enter Ready Mode.

MANUAL COOK MODE

- 1) In this mode, food is cooked. While in Manual Cook Entry Mode, pressing START begins the Manual Cook Mode.
- 2) The screen displays the remaining cooking time and power level. The fan and oven lamp will turn on.
- 3) When the cooking program is finished, the oven enters End of Cook Cycle Mode. If you press STOP in this mode, the oven enters Pause Mode.

END OF COOK CYCLE MODE

- 1) After the time has expired in the Manual Cook Mode, or the Preset Program Cook Mode, the oven enters the End of Cook Cycle Mode.
- 2) During this mode, DONE is displayed.
- 3) If either User Option OP:11 or OP:12 is selected, the oven continues to sound until the user either opens and closes the door or presses STOP. If User Option OP:10 is selected, after the 3-second beep, the oven will go into Idle Mode.

PRESET PROGRAM COOK MODE

- 1) This mode cooks food using the touchpad. While in Ready Mode, pressing one of 10 digital keys on the keyboard will cause the oven to run the Preset Program associated with that key.

- 2) The screen displays the remaining cooking time. With multi-stage cooking, the total remaining cooking time is displayed, and not the cooking time for any particular stage.
- 3) If the program chosen exceeds the maximum time allowed by User Option 7, the oven will rapidly beep three times and display 0:00 to indicate that the program is unacceptable.
- 4) When the cooking program is finished, the oven will enter End of Cook Cycle Mode. If you press STOP in this mode, the oven will enter Pause Mode.

ON-THE-FLY COOKING MODE

Allows the user to add time while cooking.

- 1) Press the desired number key during cooking to add time. The longer cooking cycle will begin automatically.
- 2) The screen displays the new remaining cooking time. When cooking program is finished, the oven enters End of Cook Cycle Mode.
- 3) To stop cooking before the end of the cooking cycle, press STOP. The oven will enter Pause Mode.

PROGRAMMING MODE

This mode allows the user to assign cook times and power levels using a one-touch button.

- 1) Open the door and press number button 1 for five seconds. The buzzer will sound once and the oven enters Programming Mode.
- 2) PROGRAM is displayed.
- 3) Press any number button, 0 to 9, and the screen will display the saved time. You can then input the time you need.
- 4) Press HOLD 0%, Defrost 20%, Medium 50% or Med-Hi 70% to input the power level. The screen will display the related power. If the same button is pressed twice, the power will change to PL10, which is the 100% power level. If no power is chosen, PL10 is the default.
- 5) To change the cooking factor: If you press X2, the screen will display CF:XX. The default cooking factor is 80%, and CF:08 is displayed. If you need to change the cooking factor, just press one of the numbered buttons (1 for 1%, 2 for 20%, etc).

- 6) After setting the time and power, press START, and the cooking program will be saved. Once the program is saved, PROGRAM is displayed.
- 7) If total cooking time exceeds the MAX time, use User Option 7. Press START to save the program. The buzzer will sound three times to indicate the oven is not in use. Screen will display PROGRAM. The previous time set will remain in place.
- 8) Close the door to return oven to Ready Mode. If STOP is pressed during the programming process, the oven will enter Door Open Mode, and any program not saved will be lost. Press the related number button to start the programmed operation. If nothing has been saved, the buzzer will sound and the oven will not operate.

Example:

Program: Power level PL7, cooking time 1 minute and 25 seconds.

Step 1: In waiting stage, press number button 1 for five seconds. PROGRAM is displayed.

Step 2: Press number 3. Program will be saved in 3.

Step 3: Press numbers 1, 2 and 5 to program the cooking time.

Step 4: Press Med-Hi 70% button. 1:25 70 is displayed.

Step 5: Press START to save. When using the program next time, just press 3, and the saved program will start.

Note:

1. If the electricity is cut off, the saved program will not be lost.
2. If the program needs to be reset, repeat the above steps.
3. If STOP is pressed instead of START at the last step, the oven will go into Door Open Mode, and the program setting will not be saved.

DOUBLE QUANTITY COOKING

Allows the user to double the set cooking time of a particular food item.

- 1) In the Ready mode, press the X2 key before or after pressing the desired preprogrammed key. Screen displays DOUBLE.
- 2) If you wish to change the Cooking Factor, see Programming Mode.

- 3) The oven will begin to cook.
- 4) At the end of the cooking program, the oven will enter End of Cook Cycle Mode.

TO PROGRAM MULTI-STAGE COOKING

Users can cook food items with different combinations of time and power levels. Up to three stages can be set in Cooking Mode or Memory Mode.

- 1) Once power level and time are set for the first stage: Pressing TIME ENTRY (STAGE-2 is displayed) lets you program the power level and time for stage two.
- 2) Pressing TIME ENTRY again (STAGE-3 is displayed) lets you program a third power level and time combination.
- 3) Press START to start cooking.

Example:

STAGE ONE

- a. Press number button 1 for five seconds. Screen displays PROGRAM.
- b. Press number button 3 to save the program in 3.
- c. Enter desired cook time.
- d. Press Med-Hi 70%. Display shows 70.

The first stage is finished.

STAGE TWO

- a. Press TIME ENTRY. Display shows STAGE-2.
- b. Enter desired cook time.
- c. Press Medium 50%. Display shows 50.

The second stage is finished.

- d. Press START to save the two-stage program, or press TIME ENTRY once more to program a third stage.

USER OPTION MODE

This allows the user to choose between various ways for the oven to operate.

- 1) Open the oven door and press number button 2 for five seconds. The buzzer sounds once and this mode is entered.
- 2) Screen displays OP: - -.

- 3) Press any number button to enter related mode setting.
For example: To set the buzzer to a medium level, press 2. Display shows OP:22. To change, keep pressing 2. Screen displays cycles through OP:20, OP:21, OP:22, OP:23, before cycling back to OP:20.
- 4) Press START to save the displayed setting. OP: - - will be displayed again.
- 5) During this process, press STOP to enter Door Open Mode. Closing the door will return oven to Ready Mode.
- 6) If START button is not pressed as the last step, the program will not be saved.

SERVICE MODE

- 1) Open the oven door and press and hold the number button 3 for five seconds to enter Service Mode.
- 2) Screen displays SERVICE.
- 3) To check the number of hours and number of cycles that the components have run, press the following:
 - Press 1 for Tube hours
 - Press 2 for Tube cycles
 - Press 3 for Door cycles
 - To reset: Press 4 and then START. 4-CLEAR will be displayed.
 - Press 5 to check the Top Magnetrons. The Screen will display the amount of amps.
 - Press 6 to check the Bottom Magnetrons. The Screen will display the amount of amps.
- 4) Press STOP to enter Door Open Mode. Close the door to enter Ready Mode.

FACTORY-DEFAULT SETTING

To return the oven to its factory-default setting, follow the steps below:

1. With oven in Ready Mode, press START and 0 at the same time.
2. The buzzer will sound once and screen will display CHECK.
NOTE: If the oven is currently in the factory-default setting, the screen will display 11, and after 3 seconds will return to the Ready Mode.

3. If the oven is not in the factory-default setting, the screen will display 00. Press START to return to the factory-default setting. The screen will display CLEAR. NOTE: If you do not press START when 00 is displayed, the oven will not return to the factory-default setting.

WARNING: Please note that changing back to the factory-default setting will erase all user-programmed information.

CLEANING INSTRUCTIONS

Always keep the oven clean.

1. **Cleaning the glass viewing window, the inner door panel and oven front face:** For best performance and to maintain a high degree of safety, the inner door panel and oven front face should be free of food or grease buildup. Wipe these parts with a mild detergent, rinse and wipe dry. Never use abrasive powders or pads.
2. **Cleaning the control panel and plastic parts:** Do not apply a detergent or an alkaline liquid spray to the control panel and plastic parts, as this may cause damage to these parts. Use a dry cloth (not a soaked cloth) to clean these parts.
3. **Cleaning the oven interior:** After use, be sure to clean up spilled liquids, spattered oil and food debris as quickly as possible. If the oven is used when dirty, efficiency drops and the dirt gets stuck on the oven surface and may cause bad odors. Clean the interior with a cloth soaked in lukewarm water with a mild detergent dissolved in it, then rinse the soap off with a damp cloth.

CAUTION: Do not wipe plastic and painted sections of the oven with bleach, thinners or other cleaning agents, as this may cause these parts to dissolve or change shape.

MAINTENANCE

The reference chart below describes operations that are normal, and should not cause any concern.

NORMAL	
Microwave oven interferes with TV reception	There may be interference to television and radio reception when the microwave is operating. It is similar to the interference of small electrical appliances such as a mixer, vacuum cleaner or electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, the oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air blows out of vents	Most of the steam will be vented out, but some may accumulate on the oven door. This is normal.

Troubleshooting


Reference the chart below for any operating issues and try the solutions provided. If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	<ul style="list-style-type: none"> a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions.
Sparking	<ul style="list-style-type: none"> a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operating when empty. c. Spilled food remains in the cavity. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with a wet cloth.


<p>Unevenly cooked foods</p>	<p>a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.</p>	<p>a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.</p>
<p>Overcooked foods</p>	<p>Cooking time, power level is not suitable.</p>	<p>Use correct cooking time, power level.</p>
<p>Undercooked foods</p>	<p>a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.</p>	<p>a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level.</p>
<p>Improper defrosting</p>	<p>a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.</p>	<p>a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.</p>

How to remove and install the filters:


Turn the metal nails
counterclockwise to loosen them.



Remove the filter.



To reinstall, align the base plate
mounting holes, turn the nails
clockwise to tighten.




How to remove and install the splatter guard, which protects the stirrer blade from food splatter:


Warning: Before removing or installing the splatter guard, unplug the unit from the power supply and allow it to cool.

To remove splatter guard:



1. Press in and pull down where shown to release and drop down front of splatter guard.



2. Pull splatter guard forward to remove from oven.




3. Splatter guard is removed from oven.




To reinstall splatter guard:


1. Insert rear posts of splatter guard into holes on back wall of oven.



2. Secure oven with one hand, then push in and up at area shown to reinstall splatter guard.



3. Ensure that the splatter guard is properly in place before use.





According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time you need to dispose of this product, please do NOT dispose of it with household waste. Please send this product to WEEE collection points where available.

INSTALLATION (SUPPLEMENT)

1. The switching operation of this microwave oven can cause voltage fluctuations on the supply line. The operation of this oven under unfavorable voltage supply conditions can have adverse effects. This device is intended for the connection to a power supply system with a maximum permissible system impedance Z_{max} of 0.2 Ohms at the interface point of the user's supply. The user has to ensure that this device is connected only to a power supply system which fulfills the requirement above. If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.
2. If there is no equipotential bonding conductor in the electric supply, an external equipotential bonding conductor must be installed at the rear of the appliance (see symbol). This terminal shall be in effective electrical contact with all fixed exposed metal parts and shall allow the connection of a conductor having a nominal cross-sectional area up to 10 mm².



Symbol for the external connection of equipotential bonding conductors.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.**
2. Lea y siga las **PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS MICROONDAS** en la página 27.
3. Al igual que con la mayoría de los aparatos de cocción, es necesario vigilar la cocción de cerca para reducir el riesgo de incendio dentro del horno.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio dentro del horno:

- i) No cocine demasiado los alimentos. Vigile la cocción con cuidado cuando papel, plástico u otros materiales combustibles se usan para facilitar la cocción.
 - ii) Quite las ataduras de alambre de las bolsas de papel/plástico antes de meter éstas al horno.
 - iii) Si los materiales dentro del horno se prenden, mantenga la puerta cerrada, apague el horno y desconecte el cable de la toma de corriente.
 - iv) No lo utilice el horno para fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni alimentos en el horno cuando no está en uso.
4. Este aparato debe estar puesto a tierra. Conéctelo a una toma de corriente debidamente puesta a tierra. Véase las **INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA** proveídas en la página 26.
 5. Instale y ubique el aparato según se describe en las instrucciones de instalación proveídas en la página 31.
 6. Algunos alimentos herméticos (por ej. los huevos enteros) o recipientes cerrados (por ej. tarros de vidrio cerrados) pueden explotar al calentarse en un horno de microondas y no se deben calentar con este aparato.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, electrocución, heridas o exposición excesiva a las microondas, debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

7. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. No utilice productos químicos corrosivos o productos que produzcan vapor corrosivo en este aparato. Este aparato ha sido especialmente diseñado para recalentar, cocer y secar alimentos. No ha sido diseñado para uso industrial o médico.

8. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído.
9. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por técnicos calificados únicamente. Comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
10. No cubra ni obstruya las entradas/salidas de aire del aparato.
11. No guarde ni utilice este aparato en exteriores.
12. No utilice este producto cerca del agua (por ej. cerca del fregadero o de una piscina) ni en lugares húmedos (por ej. en un sótano húmedo).
13. No sumerja el cable o la clavija en agua.
14. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
15. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera.
16. Cuando limpie las partes de la puerta y del horno que hacen contacto al cerrar la puerta, use solamente jabones o detergentes no abrasivos, aplicados con una esponja o un paño suave.

ADVERTENCIA: los líquidos tales como el agua, el café o el té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre hay burbujas en el líquido al retirar el envase del horno de microondas. ESTO PUEDE RESULTAR EN UN DERRAME SÚBITO DE LÍQUIDO ARDIENTE AL MOVER EL ENVASE O INSERTAR UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.

- i) No sobrecaliente los líquidos.
- ii) Revuelva el líquido antes y durante el calentamiento.
- iii) No utilice envases con cuellos estrechos.
- iv) Después de calentar, deje reposar el envase en el horno de microondas durante al menos 20 segundos antes de retirarlo.
- v) Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el envase.

17. NO recaliente biberones en el horno de microondas.

ADVERTENCIA: NO haga funcionar el aparato sin alimentos adentro.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
APROBADO PARA USO COMERCIAL**


INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

PELIGRO: riesgo de electrocución

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones graves, e incluso la muerte. No desarme el aparato.

Este aparato puede provocar una descarga eléctrica si no está debidamente puesto a tierra. No lo conecte a una toma de corriente a menos que esté debidamente instalado y puesto a tierra.

Para su protección, este aparato debe estar puesto a tierra. Está equipado con un cable/enchufe con puesta a tierra, el cual debe ser conectado a una toma de corriente debidamente puesta a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra proporciona una vía de escape para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de choque eléctrico. El cable eléctrico cuenta con un cable de tierra y un enchufe de tierra que debe conectarse a una toma de corriente debidamente instalada y puesta a tierra (Fig. 1).



(1)

No debe conectarse a una toma de corriente regular mediante un adaptador. Solamente debe conectarse a una toma de corriente de 208-230V debidamente puesta a tierra.

Si no entiende las instrucciones de conexión a tierra o si no está seguro/a que el aparato está correctamente puesto a tierra, consulte a un electricista.

USO DE EXTENSIONES

Si es necesario usar una extensión, solamente use una extensión con puesta a tierra compatible con el enchufe del aparato. Solamente utilice extensiones para uso en interiores. La clasificación nominal de la extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato. No utilice extensiones dañadas. Examine la extensión antes de usarla y reemplácela si está dañada. No jale el cable para desconectar la extensión; agárrela por la clavija. Mantenga el cable alejado de las fuentes de calor y de los objetos cortantes.

NOTA: el modelo WMO120 ha sido diseñado para funcionar sobre red de 208-230V~ solamente. No lo utilice con un convertidor de voltaje.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN EXCESIVA A LAS MICROONDAS

- (a) **NO** intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta; esto puede provocar la exposición a las microondas. Es importante no romper o forzar el mecanismo de seguridad de la puerta.
- (b) **NO** coloque ningún objeto entre la fachada del horno y la puerta, ni permita que suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.
- (c) **NO** utilice el aparato si estuviese dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños en:
 - (1) LA PUERTA (curvada)
 - (2) LAS BISAGRAS Y LOS PESTILLOS (rotos o flojos)
 - (3) LOS SELLOS Y LAS SUPERFICIES DE SELLADO DE LA PUERTA
- (d) El horno solamente debe ser ajustado o reparado por personal de servicio calificado.

INTERFERENCIAS RADIOELÉCTRICAS

1. El horno puede causar interferencias en la recepción radio, televisión u equipo similar.
2. Por lo general, las interferencias pueden reducirse o eliminarse mediante una o más de las medidas correctoras siguientes:
 - a) Limpiar la puerta y las superficies de sellado del horno.
 - b) Reorientar o reubicar la antena de recepción de la radio o del televisor.
 - c) Cambiar la ubicación o la orientación del horno de microondas en relación con el receptor.
 - d) Alejar el horno de microondas del receptor.
 - e) Conectar el horno de microondas y el receptor sobre circuitos eléctricos separados.

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones corporales

Los envases cerrados herméticamente pueden explotar al calentarse. Abra los envases y perfora las bolsas cerradas antes de meterlos al horno.

MATERIALES APTOS PARA MICROONDAS

Algunos materiales/envases no metálicos NO son aptos para microondas. Véase los materiales aptos y no aptos para microondas en esta página y la página 29.

En caso de duda, haga una prueba, según se describe a continuación:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza (235 ml) de agua fría y métalo al horno, junto con el material/envase que desea probar.
2. Haga funcionar el horno a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente el material/envase que está probando. Si está caliente, no es apto para microondas.
4. No se pase de 1 minuto de cocción.

MATERIALES APTOS PARA MICROONDAS	
Material	Comentarios
Papel de aluminio	Se puede usar para evitar que algunos alimentos se cuezan demasiado. Por ejemplo, se pueden colocar pequeños pedazos de papel de aluminio sobre las partes delgadas del pollo o de la carne para evitar que se cueza demasiado. El papel de aluminio puede causar chispas al tocar las paredes del horno. Deje un espacio de 1 pulgada (2.5 cm) o más entre el papel de aluminio y las paredes del horno.
Vajilla	Utilice material apto para microondas solamente. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre retire la tapa. Caliente los alimentos hasta que estén tibios solamente. La mayoría de los frascos de vidrio no son a prueba de calor y pueden romperse.
Cristalería	Cristalería apta para microondas solamente. Asegúrese de que no tengan decoraciones metálicas. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas para microondas	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre las bolsas con ataduras de alambre. Haga un corte para permitir que el vapor escape.
Platos y vasos de papel	Solamente utilícelos para recalentar los alimentos por poco tiempo. Nunca descuide ni abandone el aparato durante el uso.
Servilletas/ Toallas de papel	Utilícelas para cubrir los alimentos y absorber la grasa, pero solamente para recalentar los alimentos. Utilícelas por poco tiempo y bajo supervisión solamente.

MATERIALES APTOS PARA MICROONDAS (CONTINUACIÓN)

Papel sulfurizado	Utilícelo para cubrir los alimentos para evitar las salpicaduras, o para envolver los alimentos para cocerlos al vapor.
Plástico	Apto para microondas solamente. Siga las instrucciones del fabricante. Debe indicar que el envase es apto para microondas. Algunos envases de plástico pueden suavizarse al calentar los alimentos. Perfore o haga un corte en las bolsas para hervir y las bolsas de plástico herméticas, según las instrucciones, para permitir que el vapor se escape.
Film de plástico para alimentos	Apto para microondas solamente. Utilícelo para cubrir los alimentos para conservar la humedad durante la cocción. No permita que el plástico tenga contacto con los alimentos.
Termómetros	Aptos para microondas solamente (termómetros para carne y azúcar).
Papel encerado	Utilícelo para cubrir los alimentos para evitar las salpicaduras y conservar la humedad durante la cocción.

MATERIALES NO APTOS PARA MICROONDAS

Bandeja de aluminio	Puede causar chispas. Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas.
Envase de cartón con asa de metal.	Puede causar arcos eléctricos/chispas. Coloque los alimentos en un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con decoración metálica.	El metal impide que las microondas cuezan los alimentos. Las decoraciones metálicas pueden causar chispas.
Ataduras de alambre	Pueden causar chispas o un incendio dentro del horno.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio dentro del horno.
Espuma de poliestireno (Styrofoam®)	Expuesta a alta temperatura, la espuma de poliestireno puede derretirse y contaminar los alimentos.
Madera	La madera se secará y puede partirse o agrietarse.


INSTALACIÓN SOBRE LA ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Cerciórese que el horno no está dañado, especialmente que la puerta no está rota o curvada. Si está dañado, no lo instale.

Interior del horno: retire las películas de plástico que protegen las paredes del horno.

INSTALACIÓN

Elija una superficie plana que proporcione suficiente espacio para las entradas/salidas de aire.




1. Se requiere una distancia mínima de 3 pulgadas (7.5 cm) entre el horno y la pared. Un lado debe estar abierto.
 - (a) Deje una distancia mínima de 12 pulgadas (30 cm) arriba del horno.
 - (b) No retire los pies del horno.
 - (c) Obstruir las entradas/salidas de aire del horno puede dañar el aparato.
 - (d) Ubique el horno lo más lejos posible de las radios y de los televisores. El horno puede causar interferencias en la recepción de la señal.
2. Conecte el cable a una toma de corriente adecuada. Cerciórese que el voltaje y la frecuencia de la toma de corriente coinciden con el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de especificaciones técnicas del aparato.

ADVERTENCIA: no coloque el horno sobre una cocina u otro aparato que produce calor. Instalar el horno sobre o cerca de una fuente de calor puede dañar el aparato e invalidar la garantía.

INSTALACIÓN


Retire el horno de la caja y retire el material que se encuentra en la caja y adentro del horno. Guarde el manual de instrucciones para futura referencia.



- A) Panel de control
- B) Ventanilla
- C) Puerta
- D) Mecanismo de bloqueo de seguridad
- E) Superficie fija de cerámica

PANEL DE CONTROL

- 1) Teclas del nivel de potencia
- 2) Tecla de programación del tiempo
- 3) Tecla X2
- 4) Tecla de pausa/reinicio
- 5) Tecla de encendido
- 6) Teclas numéricas
- 7) Pantalla VFD



ESPECIFICACIONES	
MODELO	WMO120
Voltaje nominal	208-230V~ / 60 Hz
Potencia nominal de entrada	2800W
Potencia nominal de salida	1800W
Capacidad del horno	34 L
Dimensiones externas	22.7 x 20.7 x 14.5 pulgadas (57.6 x 52.6 x 36.8 cm)
Peso neto aproximado	71.1 lb (32.3 kg)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Nivel de potencia

El horno cuenta con cinco niveles de potencia.

Nivel	High (alto)	Med-Hi (medio- alto)	Medium (medio)	Defrost (descon- gelación)	Hold (espera)
Potencia	100%	70%	50%	20%	0%
Pantalla	XX:XX	XX:XX 70	XX:XX 50	XX:XX 20	XX:XX 0

Opciones del usuario (ajustes de fábrica en negrita)

Opción	Pantalla	Descripción
1 Señal de fin de ciclo	OP:10	Pitido de 3 segundos
	OP:11	Pitido continuo hasta abrirse la puerta
	OP:12	5 pitidos rápidos continuos hasta abrirse la puerta
2 Volumen del pitido	OP:20	Apagado
	OP:21	Bajo
	OP:22	Medio
	OP:23	Alto
3 Pitido al teclear	OP:30	Apagado
	OP:31	Encendido
4 Auto-bloqueo del teclado	OP:40	15 segundos
	OP:41	30 segundos
	OP:42	60 segundos
	OP:43	120 segundos

5 Cambios sobre la marcha	OP:50	Opción desactivada (cambios no permitidos durante el funcionamiento)
	OP:51	Opción activada (cambios permitidos durante el funcionamiento)
6 Reinicio al abrir la puerta	OP:60	Opción desactivada (abrir la puerta interrumpe el programa)
	OP:61	Opción activada (abrir la puerta cancela el programa)
7 Tiempo de cocción máximo	OP:70	60 minutos
	OP:71	10 minutos
8 Programación manual	OP:80	Opción desactivada (sólo se pueden usar las teclas pre-programadas)
	OP:81	Opción activada
Programas de uno/ dos dígitos	OP:90	10 programas de un dígito (0-9)
	OP:91	100 programas de dos dígitos (00-99)

Tiempos de cocción por defecto

Salvo indicación contraria en las especificaciones técnicas, el horno viene pre-programado con los tiempos de cocción siguientes:

Tecla	Tiempo de cocción	Potencia	Factor de cocción
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	2:30	100%	80%
9	3:00	100%	80%
0	3:30	100%	80%

PUESTA A PUNTO

Presione la tecla 1 para 230 voltios, o la tecla 2 para 208 voltios. Si presiona la tecla START, el aparato ingresará al modo de espera. Abra y cierra la puerta para activar el modo "Ready" (listo).

NOTA: no se podrá presionar ningún botón en el modo de espera.

MODO DE ESPERA

- 1) El horno ingresa automáticamente al modo de espera después de cierto tiempo sin presionar ninguna tecla, o después de cerrar la puerta (la opción del usuario 4 determina después de cuánto tiempo se bloquea teclado).
- 2) Cuando el horno está en este modo, la pantalla no muestra ninguna información.
- 3) Abrir y luego cerrar la puerta desactivará el modo de espera y activará el modo "Ready" (listo).

MODO "READY" (MODO DE LISTO)

- 1) Este modo indica que el horno está listo para empezar la cocción.
- 2) Abrir y luego cerrar la puerta desactivará el modo de espera y activará el modo "Ready".
- 3) La pantalla mostrará "READY".
- 4) A partir de este modo, el horno puede ingresar casi cualquier modo.

MODO "PUERTA ABIERTA"

- 1) El aparato ingresa al modo "puerta abierta" automáticamente al abrir la puerta. Este modo también permite ingresar al modo de programación.
- 2) En este modo, la pantalla no muestra ninguna información, pero la luz y el ventilador están encendidos.
- 3) Si la opción del usuario OP:60 ha sido seleccionada y abre la puerta durante el funcionamiento, el horno se pondrá en pausa. Al cerrar la puerta, el programa de cocción continuará.
- 4) Si se ha seleccionado la opción del usuario OP:61, abrir y cerrar la puerta cancelará y reiniciará el programa de cocción.

MODO DE PAUSA

- 1) El modo de pausa permite interrumpir temporalmente el ciclo de cocción para inspeccionar o revolver los alimentos.
- 2) Presione la tecla STOP una vez para interrumpir el ciclo de cocción.
- 3) La pantalla mostrará el tiempo remanente.

- 4) El horno ingresará automáticamente al modo de espera después de cierto tiempo sin presionar ninguna tecla (dependiendo de la opción del usuario 4 seleccionada). Presione la tecla STOP otra vez para reiniciar el aparato al modo "Ready". Presione la tecla START para continuar el ciclo de cocción.

MODO "PROGRAMACIÓN MANUAL"

- 1) Este modo permite programar manualmente el tiempo y la potencia de cocción.
- 2) Para activar este modo, presione la tecla TIME ENTRY mientras el horno está en el modo "Ready".
- 3) La pantalla mostrará "00:00". Utilice las teclas numéricas para elegir el tiempo de cocción.
- 4) Elija el nivel de potencia, presionando la tecla deseada: Hold 0%, Defrost 20%, Medium 50% o Med-Hi 70%; su selección aparecerá en la pantalla. Nota: si presiona el mismo botón dos veces, el nivel de potencia regresará al nivel PL10 (100%). La potencia por defecto es PL10.
- 5) Presione la tecla START para empezar la cocción. Presione la tecla STOP para interrumpir la cocción.

MODO "COCCIÓN MANUAL"

- 1) Este modo inicia el ciclo de cocción después de la programación manual. Después de haber programado el tiempo y la potencia de cocción, presione la tecla START.
- 2) La pantalla mostrará el tiempo remanente y el nivel de potencia. La luz y el ventilador se encenderán.
- 3) Al final del tiempo, el horno ingresará al modo "fin de ciclo". Para interrumpir la cocción antes del final, presione la tecla STOP; el horno ingresará el modo de pausa.

MODO "FIN DE CICLO"

- 1) El horno ingresa automáticamente el modo "fin de ciclo" al final del tiempo o del programa de cocción.
- 2) La pantalla mostrará "DONE" (terminado).
- 3) El horno emitirá un pitido para señalar que el ciclo ha terminado. Nota: la señal depende de la opción del usuario 1 elegida. Si ha elegido la opción OP:11 o OP:12, el horno

pitará hasta que abra y cierra la puerta, o hasta que presione la tecla STOP. Si ha elegido la opción OP:10, el horno regresará automáticamente al modo de espera después de la señal.

MODO "COCCIÓN PRE-PROGRAMADA"

- 1) Este modo permite poner el horno en marcha mediante las teclas pre-programadas. Para activar el programa que corresponde a una tecla, presione la tecla pre-programada deseada mientras el aparato está en el modo "Ready".
- 2) La pantalla mostrará el tiempo de cocción remanente. Nota: durante la cocción por etapas, el tiempo remanente corresponderá al tiempo total, no al tiempo de una etapa particular.
- 3) Si el programa excede el tiempo máximo determinado por la opción del usuario 7, el horno emitirá tres pitidos y la pantalla mostrará "0:00", lo que indica que el programa no es válido.
- 4) Al final del programa de cocción, el horno ingresará al modo "fin de ciclo". Para interrumpir la cocción antes del final, presione la tecla STOP; el horno ingresará al modo de pausa.

MODO "CAMBIOS SOBRE LA MARCHA"

Este modo permite añadir tiempo/cambiar el programa durante la cocción.

- 1) Simplemente presione la tecla numérica deseada. El programa de cocción se actualizará automáticamente.
- 2) La pantalla mostrará el tiempo de cocción remanente. Al final del tiempo, el horno ingresará al modo "fin de ciclo".
- 3) Para interrumpir la cocción antes del final, presione la tecla STOP. El horno ingresará al modo de pausa.

MODO DE PROGRAMACIÓN

Este modo permite programar cada tecla numérica para ejecutar un programa de cocción predeterminado.

- 1) Abra la puerta y mantenga oprimida la tecla 1 durante 5 segundos. El horno emitirá un pitido y activará el modo de programación.
- 2) La pantalla mostrará "PROGRAM".
- 3) Elegir el número de programa deseado, presionando la(s)

tecla(s) correspondiente(s). Fije el tiempo de cocción, usando las teclas numéricas.

- 4) Elija el nivel de potencia, presionando la tecla deseada: Hold 0%, Defrost 20%, Medium 50% o Med-Hi 70%; su selección aparecerá en la pantalla. Nota: si presiona el mismo botón dos veces, el nivel de potencia regresará al nivel PL10 (100%). La potencia por defecto es PL10.
- 5) Para cambiar el factor de cocción: presione la tecla X2; la pantalla mostrará el factor de cocción (CF:XX). El factor de cocción por defecto es 80% (CF:08). Si desea cambiar el factor de cocción, presione la tecla numérica deseada (1 para 10%, 2 para 20%, etc.)
- 6) Presione la tecla START para guardar el programa; la pantalla mostrará "PROGRAM".
- 7) Si el tiempo de cocción total excede el tiempo permitido, utilice la opción del usuario 7 para cambiar el tiempo máximo de cocción. Presione la tecla START para guardar el programa. El horno emitirá tres pitidos. La pantalla mostrará "PROGRAM". El tiempo programado no cambiará.
- 8) Cierre la puerta para regresar al modo "Ready". Para cancelar la programación en cualquier momento, presione la tecla STOP; el horno regresará al modo "puerta abierta", sin guardar el programa. Presione la tecla pre-programada para empezar el programa de cocción. Si la programación no ha sido guardada, el horno emitirá un pitido para avisarle.

Ejemplo:

Programa: nivel de potencia: PL7; tiempo de cocción: 1 minuto y 25 segundos.

Paso 1: Abra la puerta y mantenga oprimida la tecla 1 durante 5 segundos. La pantalla mostrará "PROGRAM".

Paso 2: Presione la tecla 3. El programa será guardado en la tecla pre-programada 3.

Paso 3: Presione los números 1, 2 y luego 5 para fijar el tiempo de cocción.

Paso 4: Presione la tecla Med-Hi 70% para elegir la potencia de cocción. La pantalla mostrará "1:25 70".

Paso 5: Presione la tecla START para guardar el programa. Para usar el programa, simplemente presione la tecla 3.

Nota:

1. Los cortes eléctricos no afectarán la programación.
2. Para reiniciar una tecla pre-programada, deberá volver a programarla.
3. Si presiona la tecla STOP sin querer durante o al final de la programación, el horno regresará al modo "puerta abierta", sin guardar el programa.

MODO "COCCIÓN X2"

Este modo permite duplicar el tiempo de cocción del programa deseado.

- 1) Simplemente presione la tecla X2 antes o después de haber presionado la tecla pre-programada deseada. La pantalla mostrará "DOUBLE".
- 2) Para cambiar el factor de cocción (opcional), véase la sección "Modo de programación".
- 3) El ciclo de cocción empezará.
- 4) Al final del programa de cocción, el horno ingresará automáticamente al modo "fin de ciclo".

COCCIÓN POR ETAPAS

La cocción por etapas permite programar varios ciclos de cocción consecutivos sin interrupción. Es posible programar hasta tres ciclos de cocción distintos en una tecla de memoria pre-programada.

- 1) Tras haber programado la primera etapa de cocción según se describe en la sección "modo de programación": presione la tecla TIME ENTRY. La pantalla mostrará "STAGE-2". Entonces, programe el tiempo y la potencia de cocción de la segunda etapa.
- 2) Presione la tecla TIME ENTRY otra vez. La pantalla mostrará "STAGE-3". Entonces, programe el tiempo y la potencia de cocción de la tercera etapa.
- 3) Presione la tecla START para empezar la cocción.

Ejemplo:

ETAPA 1

- a. Mantenga la tecla 1 oprimida por 5 segundos. La pantalla mostrará "PROGRAM".
- b. Presione la tecla pre-programada deseada.

- c. Fije el tiempo de cocción deseado.
- d. Elija el nivel de potencia, por ej. Med-Hi 70%. La pantalla mostrará "70".

Ya terminó la programación de la primera etapa.

ETAPA 2

- a. Presione la tecla TIME ENTRY. La pantalla mostrará "STAGE-2".
- b. Fije el tiempo de cocción deseado.
- c. Elija el nivel de potencia, por ej. Medium 50%. La pantalla mostrará "50".

Ya terminó la programación de la segunda etapa.

- d. Presione la tecla START para guardar el programa, o la tecla TIME ENTRY para programar una tercera etapa.

CÓMO CAMBIAR LAS OPCIONES DEL USUARIO

Puede cambiar las opciones del usuario según sus preferencias personales.

- 1) Abra la puerta y mantenga oprimida la tecla 2 durante 5 segundos. El horno emitirá un pitido breve e ingresará al modo "opciones del usuario".
- 2) La pantalla mostrará "OP: - -".
- 3) Presione la tecla numérica que corresponde a la opción que desea modificar.
Por ejemplo, para cambiar el volumen de la señal sonora, presione la tecla 2. La pantalla mostrará "OP:22" (la opción por defecto). Presione repetidamente la tecla 2 para cambiar la opción. La pantalla mostrará en orden "OP:20", "OP:21", "OP:22" y "OP:23" antes de regresar a "OP:20".
- 4) Presione la tecla START para guardar los cambios.
La pantalla mostrará la nueva opción.
- 5) Para cancelar los cambios en cualquier momento, presione la tecla STOP. Nota: si cierra la puerta, el horno regresará al modo "Ready".
- 6) Si no presiona la tecla START, las modificaciones no serán guardadas.

MODO DE SERVICIO

- 1) Abra la puerta y mantenga oprimida la tecla 3 durante 5 segundos.
- 2) La pantalla mostrará "SERVICE".
- 3) Para averiguar el número de horas y ciclos de funcionamiento de cada elemento, presione la tecla correspondiente:
 - Presione la tecla 1 para averiguar el número de horas de funcionamiento del tubo
 - Presione la tecla 2 para averiguar el número de ciclos de funcionamiento del tubo
 - Presione la tecla 3 para averiguar cuantas veces la puerta ha sido abierta/cerrada
 - Para reiniciar, presione la tecla 4, y luego la tecla START; la pantalla mostrará "4-CLEAR".
 - Presione la tecla 5 para averiguar el amperaje del magnetrón superior; el amperaje aparecerá en la pantalla.
 - Presione la tecla 6 para averiguar el amperaje del magnetrón inferior; el amperaje aparecerá en la pantalla.
- 4) Presione la tecla STOP para regresar al modo "puerta abierta". Cierre la puerta para regresar al modo "Ready".

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Para restaurar la configuración de fábrica:

1. Presione al mismo tiempo las teclas START y 0 mientras el horno está en el modo "Ready".
2. El horno emitirá un pitido y la pantalla mostrará "CHECK".
NOTA: si la configuración de fábrica no ha sido modificada, la pantalla mostrará "11" y luego el horno regresará al modo "Ready".
3. Si la configuración de fábrica ha sido modificada, la pantalla mostrará "00". Presione la tecla START para restaurar la configuración de fábrica. La pantalla mostrará "CLEAR". NOTA: si no presiona "START" cuando "00" aparece en la pantalla, el horno permanecerá en la configuración actual.

ADVERTENCIA: restaurar la configuración de fábrica borrará todos los programas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Siempre mantenga el horno limpio.

1. **Limpieza de la ventana, del interior de la puerta y de la fachada del horno:** para asegurar un rendimiento óptimo y una seguridad máxima, asegúrese de que el interior de la puerta y la fachada del horno estén limpios. Límpielos con una esponja humedecida con detergente suave, enjuague y seque. Nunca utilice limpiadores o estropajos abrasivos.
2. **Limpieza del panel de control y otras partes de plástico:** no limpie ninguna parte de plástico con detergente o limpiador alcalino; esto podría dañarlas. Limpie el panel de control y otras partes de plástico con un paño seco solamente.
3. **Limpieza del interior del horno:** limpie el interior del horno lo más pronto posible después de la cocción para eliminar las salpicaduras y los residuos. La suciedad puede disminuir la eficacia del horno y causar malos olores. Limpie el interior del horno con un paño humedecido con agua jabonosa tibia y enjuáguelo con un paño humedecido.

PRECAUCIÓN: no limpie las partes de plástico o pintadas con cloro, solventes u otros productos de limpieza; esto puede disolver el plástico/la pintura o deformar la carcasa del horno.

MANTENIMIENTO

Las condiciones siguientes son normales:

NORMAL	
El horno causa interferencias en la recepción de la señal de televisión	El horno puede provocar interferencia en la recepción de la señal de radio/televisión, igual que todos los aparatos pequeños tales como las batidoras, las aspiradoras o los ventiladores; esto es normal.
La luz del horno está tenue	La luz puede volverse tenue al usar un nivel de potencia bajo; esto es normal.
El vapor se acumula sobre la puerta y aire caliente sale de las ventilaciones	La mayoría del vapor suele escaparse por la ventilación, pero el vapor también puede acumularse sobre la puerta; esto es normal.

Resolución de problemas


Consulte la tabla a continuación para encontrar la solución a los problemas más comunes. Si esto no soluciona el problema, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no funciona	<ul style="list-style-type: none">a. El cable de alimentación no está conectado a una toma de corriente.b. La puerta está abierta.c. Programación incorrecta.	<ul style="list-style-type: none">a. Conecte el cable a una toma de corriente.b. Cierre la puerta e intente otra vez.c. Averigüe las instrucciones.
Arco eléctrico/chispas	<ul style="list-style-type: none">a. Se están usando materiales no aptos para microondas.b. El horno está vacío.c. Hay residuos de alimentos en el interior del horno.	<ul style="list-style-type: none">a. Utilice envases aptos para microondas solamente.b. No haga funcionar el horno vacío.c. Limpie el interior del horno con un paño humedecido.


<p>Los alimentos no se cuecen de manera uniforme</p>	<p>a. Se están usando materiales no aptos para microondas. b. Alimentos parcialmente congelados. c. Tiempo de cocción y/o el nivel de potencia inadecuados. d. Los alimentos no han sido volteados o revueltos.</p>	<p>a. Utilice envases aptos para microondas solamente. b. Descongele los alimentos completamente antes de cocerlos. c. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. d. De vuelta o revuelva los alimentos.</p>
<p>Los alimentos se cuecen demasiado</p>	<p>Tiempo de cocción y/o el nivel de potencia inadecuados.</p>	<p>Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados.</p>
<p>Los alimentos no se cuecen lo suficiente</p>	<p>a. Se están usando materiales no aptos para microondas. b. Alimentos parcialmente congelados. c. Las aberturas de ventilación del horno están obstruidas. d. Tiempo de cocción y/o el nivel de potencia inadecuados.</p>	<p>a. Utilice envases aptos para microondas solamente. b. Descongele los alimentos completamente antes de cocerlos. c. Cerciórese que las ventilaciones no están obstruidas. d. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados.</p>
<p>Los alimentos no se descongelan debidamente</p>	<p>a. Se están usando materiales no aptos para microondas. b. Tiempo de cocción y/o el nivel de potencia inadecuados. c. Los alimentos no han sido volteados o revueltos.</p>	<p>a. Utilice envases aptos para microondas solamente. b. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. c. De vuelta o revuelva los alimentos.</p>

Remoción/Instalación del filtro de aire


Retire los tornillos de metal, girando en sentido antihorario para soltarlos.



Retire el filtro.



Para volver a instalar el filtro, haga coincidir la placa con los orificios para tornillo y regrese los tornillos en su puesto, girando en sentido horario para apretarlos.




Limpieza de la placa de protección del techo


Advertencia: antes de retirar/installar la placa de protección, desconecte el aparato y permita que se enfríe.

Para retirar la placa de protección:



1. Presione y jale la placa hacia abajo donde se muestra.



2. Jale la placa hacia fuera del horno para retirarla.




3. Lave la placa en agua jabonosa tibia.




Para volver a instalar la placa de protección:


1. Introduzca las patas traseras de la placa en los orificios en el fondo del horno.



2. Sostenga la placa con una mano y presione donde se muestra para sujetarla.



3. Cerciórese que la placa de protección está debidamente instalada antes de usar el horno.





De acuerdo con la directiva europea WEEE sobre la gestión de los residuos de materiales eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos y tratados por separado. Por lo tanto, NO tire este aparato con el resto de la basura. Por favor llévelo a un centro de recolección y reciclaje aprobado.

INSTALACIÓN (INSTRUCCIONES ADICIONALES)

1. El funcionamiento intermitente del horno de microondas puede ocasionar fluctuaciones de voltaje en la línea de alimentación. Si la tensión de alimentación es inadecuada, el funcionamiento del horno de microondas puede tener efectos perjudiciales. Este aparato ha sido diseñado para conectarse a un sistema de alimentación cuya impedancia de red admisible máxima ($Z_{\text{máx}}$) sea de 0.2 ohmios en el punto de conexión de la instalación del usuario con la red eléctrica pública. El usuario es responsable de garantizar que este dispositivo esté conectado únicamente a un punto que cumpla con este requisito. Si es necesario, pida a la compañía eléctrica información acerca de la impedancia del sistema en el punto de conexión.
2. Si el sistema de suministro eléctrico no garantiza la conexión equipotencial, un conector equipotencial externo deberá ser instalado en la parte trasera del aparato, en el sitio indicado por el símbolo a continuación. Este conector deberá asegurar el contacto con todas las partes metálicas expuestas fijas del aparato y permitir la conexión de un conductor con una sección transversal nominal de 10 mm².



Símbolo de conexión externa del conductor equipotencial.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER.**
2. Lire et respecter les **PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES** détaillées en page 51.
3. Comme c'est le cas avec tous les appareils de cuisson, il convient d'exercer une surveillance étroite afin d'éviter les débuts d'incendie dans le four.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter le risque de début d'incendie dans le four :

- i) Éviter de faire trop cuire les aliments. Exercer une surveillance étroite lorsque les aliments sont accompagnés de papier, plastique ou tout autre matériau combustible servant à faciliter la cuisson.
 - ii) Retirer les attaches et autres objets métalliques des emballages en plastique/papier avant de les mettre au micro-ondes.
 - iii) Si un feu se déclare dans le four, laisser la porte fermée, éteindre et débrancher l'appareil.
 - iv) Ne rien garder à l'intérieur du four. Ne pas laisser d'articles en papier/carton, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments à l'intérieur de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
4. Cet appareil doit être mis à la terre ; le connecter à une prise de terre correctement configurée. Suivre les **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE** détaillées en page 50.
 5. Installer l'appareil conformément aux instructions d'installation fournies à la page 54.
 6. Ne pas mettre au micro-ondes d'aliments hermétiques par nature, comme des œufs entiers, ou de récipients fermés hermétiquement.

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie, de blessures ou d'exposition excessive aux micro-ondes, respecter des précautions élémentaires de sécurité, parmi lesquelles les suivantes :

7. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs ou dégageant des vapeurs corrosives dans le four. Ce four a été spécialement conçu pour réchauffer, cuire et sécher les

aliments, et non pour être utilisé à des fins industrielles ou médicales.

8. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou s'il est tombé.
9. Cet appareil doit être réparé par un technicien qualifié. En cas de problème, contacter le service après-vente autorisé le plus proche afin que l'appareil soit inspecté, réparé ou réglé.
10. Ne pas obstruer ou recouvrir les orifices de ventilation du four.
11. Ne pas garder ou utiliser l'appareil à l'air libre.
12. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de l'eau, comme près d'un évier ou d'une piscine, ou dans des endroits humides, comme un sous-sol humide.
13. Ne pas plonger le cordon ou la prise dans l'eau.
14. Garder le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
15. Ne pas laisser le cordon pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail.
16. Nettoyer les surfaces de la porte et du four qui se touchent lorsque la porte est fermée en les essuyant à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux imbibé de savon/détergent doux non abrasif.

AVERTISSEMENT : les liquides tels que l'eau, le café ou le thé peuvent chauffer au-delà de leur point d'ébullition sans avoir l'air de bouillir. L'ébullition peut ne pas être visible lorsque vous sortez le contenant du four. DÉPLACER LE CONTENANT OU PLONGER UNE CUILLÈRE OU AUTRE USTENSILE DANS LE LIQUIDE PEUT PROVOQUER UN DÉBORDEMENT DE LIQUIDE BRÛLANT. Pour éviter les risques de brûlure :

- i) Ne pas trop faire chauffer les liquides.
- ii) Mélanger le liquide avant et au cours du réchauffage.
- iii) Ne pas utiliser de contenants au col étroit.
- iv) Après le réchauffage, laisser le contenant reposer dans le four pendant au moins 20 secondes avant de le sortir.
- v) Faire très attention lorsque vous plongez une cuillère ou autre ustensile dans le liquide chaud.

17. NE PAS réchauffer les biberons au micro-ondes.

AVERTISSEMENT : NE PAS mettre le four en route sans qu'il n'y ait d'aliments à l'intérieur.

**GARDER CES INSTRUCTIONS
USAGE COMMERCIAL AUTORISÉ**

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

DANGER : risque d'électrocution


Le contact avec certains des composants internes de l'appareil présente un risque de blessure grave, voire de mort. Ne pas démonter l'appareil.

La mise à la terre inadéquate de l'appareil présente un risque de choc électrique. Ne pas brancher l'appareil avant qu'il ne soit correctement installé et mis à la terre.

Pour votre protection, cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (dont une broche de mise à la terre) devant être branchée dans une prise de terre correctement configurée. En cas de court-circuit, la prise de terre permet au courant de s'échapper, ce qui réduit le risque de choc électrique. L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation comportant un fil et une fiche de mise à la terre devant être branchée dans une prise de terre correctement configurée (Fig. 1).

Ne pas brancher la fiche dans une prise normale au moyen d'un adaptateur. Brancher l'appareil dans une prise de terre de 208–230V uniquement.

Si vous n'êtes pas certain de bien comprendre les instructions de mise à la terre ou en cas d'incertitude quant à la mise à la terre de l'appareil, consulter un électricien



(1)

UTILISATION DE RALLONGES

S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge électrique, utiliser une rallonge munie d'une fiche de terre à trois broches compatible avec la fiche du cordon. Utiliser une rallonge d'intérieur uniquement. Veiller à ce que la tension nominale de la rallonge soit égale ou supérieure à celle de l'appareil. Ne pas utiliser une rallonge si elle est abîmée. Vérifier l'état de la rallonge avant de l'utiliser ; la remplacer en cas de dommage. Ne pas tirer la rallonge ou le cordon pour les débrancher. Maintenir la rallonge éloignée des surfaces chaudes ou coupantes.

REMARQUE : le modèle WMO120 est conçu pour utilisation sur 208–230V~ uniquement. Ne pas utiliser cet appareil avec un convertisseur de puissance.

PRÉCAUTIONS À SUIVRE POUR ÉVITER L'ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

- (a) **NE PAS** essayer de faire fonctionner l'appareil porte ouverte ; cela vous exposerait aux effets nocifs des micro-ondes. Il est important de ne pas essayer de modifier ou de contourner le système de verrouillage de sécurité intégré au mécanisme de fermeture de la porte.
- (b) **NE RIEN** placer entre l'avant du four et la porte, et ne pas laisser des résidus ou de produits de nettoyage s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité de la porte.
- (c) **NE PAS** utiliser le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important que la porte ferme bien et que les éléments suivants n'aient subi aucune détérioration :
 - (1) PORTE (déformée)
 - (2) CHANIÈRES ET VERROUS (brisés ou desserrés)
 - (3) JOINTS DE PORTE ET AUTRES SURFACES D'ÉTANCHÉITÉ
- (d) Tout réglage ou réparation doivent être effectués par un technicien qualifié.

INTERFÉRENCES RADIO

- 1. Le fonctionnement du four peut provoquer des interférences au niveau de la réception radio, télévision ou autre.
- 2. Les interférences peuvent généralement être réduites ou éliminées au travers de la mise en œuvre d'une ou plusieurs des mesures correctrices suivantes :
 - a) Nettoyer la porte et les surfaces assurant l'étanchéité du four.
 - b) Réorienter l'antenne réceptrice de votre radio ou téléviseur.
 - c) Changer la position ou l'orientation du four par rapport au récepteur.
 - d) Éloigner le four du récepteur radio/télévision.
 - e) Brancher le four et le récepteur radio/télévision dans des prises différentes.

MISE EN GARDE

Risque de blessure

Les contenants hermétiques peuvent exploser pendant la cuisson au micro-ondes. Ouvrir les récipients fermés et percer les sachets en plastique avant la cuisson.

MATÉRIAUX COMPATIBLES AU MICRO-ONDES

Certains matériaux non métalliques ne doivent pas s'utiliser dans le four. Consulter la liste des matériaux compatibles ou non avec les micro-ondes sur cette page et la suivante.

En cas d'incertitude quant à la compatibilité d'un récipient/matériau, effectuer le test suivant :

1. Remplir un récipient compatible au micro-ondes avec 235 ml d'eau froide et le mettre au four, avec le récipient que vous souhaitez tester.
2. Faire chauffer à la puissance maximale pendant 1 minute.
3. Toucher le récipient testé avec précaution. S'il est chaud, il n'est pas compatible au micro-ondes.
4. Ne pas dépasser 1 minute de chauffage.

MATÉRIAUX COMPATIBLES AU MICRO-ONDES	
Matériau	Remarques
Papier d'aluminium	Aux endroits à protéger uniquement. Recouvrir les aliments (viande/poulet) aux endroits voulus avec de petits bouts lisses pour éviter que ces endroits ne cuisent trop. Le papier d'aluminium peut produire des étincelles s'il est trop près des parois du four. S'assurer de le placer à au moins 1 po. (2.5 cm) des parois du four.
Vaisselle	Spécial micro-ondes uniquement. Suivre les consignes du fabricant. Ne pas utiliser de plats fendus ou ébréchés.
Pots/Bocaux en verre	Toujours retirer le couvercle. Ne les utiliser que pour faire tiédir les aliments. La plupart des bocaux en verre ne sont pas résistants à la chaleur et risquent de se briser.
Verrerie	Verrerie allant au four uniquement. Veiller à ce que les plats ne comportent pas de décorations métalliques. Ne pas utiliser de plats fendus ou ébréchés.
Sachets de cuisson au four	Suivre les consignes du fabricant. Ne pas fermer les sachets à l'aide de liens métalliques. Pratiquer des fentes d'évaporation.
Assiettes et verres en papier/carton	Réchauffer brièvement uniquement. Ne pas s'éloigner pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utiliser pour couvrir les aliments et absorber la graisse, mais seulement pour réchauffer les aliments. Utiliser sous surveillance, et seulement pour des cuissons brèves.

MATÉRIAUX COMPATIBLES AU MICRO-ONDES (SUITE)	
Papier sulfurisé	Utiliser pour éviter les éclaboussures ou envelopper les aliments pour les faire cuire à la vapeur.
Plastique	Spécial micro-ondes uniquement. Suivre les consignes du fabricant. Doit indiquer que le contenant est compatible au micro-ondes. Certains récipients en plastique peuvent ramollir pendant la cuisson. Pratiquer des fentes d'évaporation dans les sachets de cuisson à la vapeur et les sachets hermétiques.
Pellicule plastique	Spécial micro-ondes uniquement. Utiliser pour couvrir les aliments et éviter le dessèchement. La pellicule plastique ne doit pas toucher les aliments.
Thermomètres	Spécial micro-ondes uniquement (thermomètres à viande et sucre).
Papier paraffine	Utiliser pour éviter les éclaboussures et éviter le dessèchement.
MATÉRIAUX NON COMPATIBLES AU MICRO-ONDES	
Plateaux en aluminium	Peut causer des étincelles. Mettre les aliments dans un plat compatible au micro-ondes.
Plats en carton avec poignées en métal	Peut causer des étincelles. Mettre les aliments dans un plat compatible au micro-ondes.
Ustensiles métalliques ou avec des décorations métalliques	Le métal fait écran entre les aliments et l'énergie micro-ondes. Le métal peut causer des étincelles.
Liens métalliques	Peuvent causer des étincelles ou provoquer un début d'incendie dans le four.
Sachets en papier	Peut provoquer un début d'incendie dans le four.
Polystyrène expansé (Styrofoam®)	À haute température, le polystyrène expansé risque de fondre et de contaminer les aliments/le liquide qu'il contient.
Bois	Le bois sèche et risque de se fendre.


INSTALLATION SUR LE PLAN DE TRAVAIL

Retirer tout le matériel d'emballage et les accessoires. Examiner le four et vérifier qu'il ne présente aucun dommage, comme des bosses ou une porte brisée. Ne pas installer l'appareil s'il est endommagé.

Intérieur du four : retirer le film protecteur qui recouvre les parois du four.

INSTALLATION

Choisir un endroit plat offrant suffisamment d'espace pour la prise et les sorties d'air.




1. Laisser un espace d'au moins 3 po. (7.5 cm) entre le four et toute surface adjacente. Un côté doit rester ouvert.
 - (a) Laisser un espace d'au moins 12 po. (30 cm) au-dessus du four.
 - (b) Ne pas retirer les pieds du four.
 - (c) Ne pas bloquer la prise d'air ou les sorties d'air ; cela risquerait d'endommager le four.
 - (d) Choisir un emplacement aussi éloigné que possible des postes de radio ou de télévision. Le fonctionnement du four peut provoquer des interférences au niveau de la réception radio/télévision.
2. Brancher le four dans une prise adaptée ayant les mêmes tension et fréquence que celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.

AVERTISSEMENT : ne pas installer le four au-dessus d'une cuisinière ou d'un appareil produisant de la chaleur ; la chaleur risquerait d'endommager le four, ce qui annulerait la garantie.

INSTALLATION DU FOUR


Retirer le matériel d'emballage et toute documentation pouvant se trouver à l'intérieur du four. Garder le manuel d'utilisation pour référence ultérieure.



- A) Panneau de contrôle
- B) Fenêtre
- C) Porte
- D) Mécanisme de verrouillage de sécurité
- E) Plateau céramique fixe

PANNEAU DE CONTRÔLE

- 1) Touches de réglage du niveau de puissance
- 2) Touche de programmation du temps de cuisson
- 3) Touche X2
- 4) Touche arrêt/réinitialisation
- 5) Touche marche
- 6) Touches numériques
- 7) Écran d'affichage VFD



SPÉCIFICATIONS	
MODÈLE	WMO120
Tension nominale	208-230V~ / 60Hz
Puissance d'entrée nominale	2800W
Puissance de sortie nominale	1800W
Capacité du four	34 L
Dimensions	22.7 x 20.7 x 14.5 po. (57.6 x 52.6 x 36.8 cm)
Poids net approximatif	71.1 lb (32.3 kg)

FONCTIONNEMENT

Niveaux de puissance

Le four a cinq niveaux de puissance.

Niveau	High (haut)	Med-Hi (moyen- haut)	Medium (moyen)	Defrost (décongé- lation)	Hold (veille)
Puissance	100%	70%	50%	20%	0%
Affichage	XX:XX	XX:XX 70	XX:XX 50	XX:XX 20	XX:XX 0

Options de l'utilisateur

(réglages d'usine en caractère gras)

Option	Affichage	Description
1 Signal de fin de cycle	OP:10	Bip de 3 secondes
	OP:11	Bip continu jusqu'à l'ouverture de la porte
	OP:12	5 bips rapides continus jusqu'à l'ouverture de la porte
2 Volume du signal sonore	OP:20	Éteint
	OP:21	Bas
	OP:22	Moyen
	OP:23	Haut
3 Signal sonore des touches	OP:30	Éteint
	OP:31	Allumé

4 Délai de saisie au clavier	OP:40	15 secondes
	OP:41	30 secondes
	OP:42	60 secondes
	OP:43	120 secondes
5 Modifications en cours de programme	OP:50	Option désactivée (modifications en cours de programme interdites)
	OP:51	Option activée (modifications en cours de programme autorisées)
6 Réinitialisation à l'ouverture de la porte	OP:60	Option désactivée (l'ouverture de la porte met le four en mode "pause")
	OP:61	Option activée (l'ouverture de la porte réinitialise le four)
7 Temps de cuisson maximal	OP:70	60 minutes
	OP:71	10 minutes
8 Programmation manuelle	OP:80	Programmation manuelle désactivée (seules les touches préprogrammées peuvent être utilisées)
	OP:81	Programmation manuelle activée
9 Programmes à une/deux touches	OP:90	10 programmes à une touche (0–9)
	OP:91	100 programmes à deux touches (00–99)

Temps de cuisson par défaut

Sauf indication contraire dans les spécifications, le four est préprogrammé avec les temps de cuisson suivants:

Touche	Temps de cuisson	Puissance	Facteur de cuisson
1	0:10	100%	80%
2	00:20	100%	80%
3	00:30	100%	80%
4	00:45	100%	80%
5	01:00	100%	80%
6	01:30	100%	80%
7	02:00	100%	80%
8	02:30	100%	80%
9	03:00	100%	80%
0	03:30	100%	80%

MISE EN SERVICE

Appuyer sur la touche 1 pour 230V, ou sur la touche 2 pour 208V. Si vous appuyez sur la touche START, l'appareil se mettra en mode veille. Ouvrir puis refermer la porte pour activer le mode "Ready" (prêt).

REMARQUE : vous ne pourrez appuyer sur aucune touche lorsque l'appareil est en mode veille.

MODE VEILLE

- 1) Le four se met automatiquement en mode veille après un certain temps sans presser de touche, ou après avoir refermé la porte (le délais de retour en mode veille est contrôlé par l'option d'utilisateur 4).
- 2) Dans ce mode, l'écran n'affiche aucune information.
- 3) Ouvrir puis refermer la porte désactivera la mode veille et activera le mode "Ready" (prêt).

MODE "READY" (PRÊT)

- 1) Le mode "Ready" indique que le four est prêt pour commencer la cuisson.
- 2) Ouvrir, puis refermer la porte alors que l'appareil est en mode veille activera le mode "Ready".
- 3) "READY" s'affiche sur l'écran.
- 4) Depuis ce mode, le four peut entrer dans n'importe quel autre mode.

MODE "PORTE OUVERTE"

- 1) L'appareil se met automatiquement en mode "porte ouverte" lorsqu'on ouvre la porte du four. Ouvrir la porte permet également d'entrer dans le mode de programmation.
- 2) Dans ce mode, l'écran n'affiche aucune information, mais le ventilateur et l'éclairage sont allumés.
- 3) Si l'option d'utilisateur OP:60 est sélectionnée et que vous ouvrez la porte pendant la cuisson, le four se mettra en mode pause. Lorsque vous refermez la porte, le programme de cuisson continuera.
- 4) Si l'option d'utilisateur OP:61 est sélectionnée, ouvrir et refermer la porte arrêtera et annulera le programme de cuisson en cours.

MODE PAUSE

- 1) Le mode pause permet à l'utilisateur d'interrompre temporairement la cuisson pour inspecter ou mélanger les aliments.
- 2) Appuyer sur la touche STOP une fois pour activer le mode pause.
- 3) Le temps de cuisson restant s'affichera.
- 4) Le four se mettra automatiquement en mode veille après un certain temps sans presser de touche (le délai de saisie est contrôlé par l'option d'utilisateur 4). Appuyer sur la touche STOP une deuxième fois pour réinitialiser le four au mode "Ready" (prêt). Appuyer sur la touche START pour continuer la cuisson.

MODE "PROGRAMMATION MANUELLE"

- 1) Ce mode permet à l'utilisateur de programmer manuellement le temps et la puissance de cuisson.
- 2) Pour activer ce mode, appuyer sur la touche TIME ENTRY alors que le four est en mode "Ready".
- 3) L'affichage indiquera "00:00". Utiliser les touches numériques pour programmer le temps de cuisson.
- 4) Choisir le niveau de puissance en appuyant sur la touche voulue : Hold 0%, Defrost 20%, Medium 50% ou Med-Hi 70% ; votre sélection s'affichera sur l'écran. Remarque : appuyer sur le même bouton deux fois réinitialisera le four à la puissance maximale (100 %). La puissance par défaut est PL10 (100 %).
- 5) Appuyer sur la touche START pour commencer la cuisson. Appuyer sur la touche STOP pour interrompre la cuisson.

MODE "CUISSON MANUELLE"

- 1) Ce mode met l'appareil en marche après la programmation manuelle. Une fois le temps et la puissance de cuisson programmés, appuyer sur la touche START.
- 2) Le temps de cuisson restant et le niveau de puissance s'afficheront à l'écran. Le ventilateur et l'éclairage s'allumeront.
- 3) À la fin du temps de cuisson, le four entrera automatiquement dans le mode "fin de cycle". Si vous

souhaitez interrompre la cuisson avant la fin du temps, appuyer sur la touche STOP ; le four se mettra en pause.

MODE "FIN DE CYCLE"

- 1) Le four entre automatiquement dans le mode "fin de cycle" à la fin du temps ou du programme de cuisson.
- 2) "DONE" (terminé) s'affiche alors sur l'écran.
- 3) Le four sonne pour indiquer que le cycle est terminé.
Remarque : le signal sonore dépend de l'option d'utilisateur 1 sélectionnée. Si vous avez choisi l'option d'OP:11 ou OP:12, le four sonnera jusqu'à ce que vous ouvriez puis referme la porte, ou bien appuyiez sur la touche STOP. Si vous avez choisi l'option OP:10, le four retournera automatiquement au mode veille après le signal sonore.

MODE "CUISSON PRÉPROGRAMMÉE"

- 1) Ce mode permet de mettre le micro-ondes en route à l'aide des touches préprogrammées. Appuyer sur la touche voulue, alors que l'appareil est en mode "Ready", pour activer le programme correspondant à cette touche.
- 2) L'écran affichera le temps de cuisson. Remarque : lors de la cuisson par étapes, le temps correspond au temps total, et non au temps d'une étape particulière.
- 3) Si le programme choisi excède le temps de cuisson maximum déterminé par l'option d'utilisateur 7, le four sonnera trois fois et l'écran affichera "0:00", ce qui indique que le programme est invalide.
- 4) À la fin du programme de cuisson, le four entrera automatiquement dans le mode "fin de cycle". Si vous souhaitez interrompre la cuisson avant la fin, appuyer sur la touche STOP.

MODE "MODIFICATIONS EN COURS DE PROGRAMME"

Ce mode permet à l'utilisateur d'ajouter du temps/changer le programme pendant la cuisson.

- 1) Appuyer simplement sur la touche numérique voulue. Le programme de cuisson se mettra à jour automatiquement.
- 2) Le temps de cuisson restant s'affichera à l'écran. À la fin du programme de cuisson, le four entrera automatiquement dans le mode "fin de cycle".

- 3) Si vous souhaitez interrompre la cuisson avant la fin, appuyer sur la touche STOP. Le four se mettra en mode pause.

MODE DE PROGRAMMATION

Ce mode permet à l'utilisateur de programmer chaque touche numérique pour exécuter un programme de cuisson défini à l'avance.

- 1) Ouvrir la porte et appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes. Le four sonnera et activera le mode de programmation.
- 2) L'écran affichera "PROGRAM".
- 3) Choisir le numéro de programme voulu, en appuyant sur la/les touche(s) numérique(s) correspondante(s). Programmer le temps de cuisson à l'aide des touches numériques.
- 4) Choisir le niveau de puissance désiré, en appuyant sur la touche Hold 0%, Defrost 20%, Medium 50% or Med-Hi 70% ; votre sélection s'affichera sur l'écran. Remarques : appuyer sur le même bouton deux fois réinitialisera le four à la puissance maximale (PL10/100 %). La puissance par défaut est PL10 (100 %).
- 5) Pour changer le facteur de cuisson : appuyer sur la touche X2 ; l'écran affichera le facteur de cuisson (CF:XX). Le facteur de cuisson par défaut est 80 % (CF:08). Si vous souhaitez changer le facteur de cuisson, appuyer sur la touche numérique désirée (1 pour 10 %, 2 pour 20 %, etc.)
- 6) Appuyer sur la touche START pour sauvegarder le programme ; l'écran affichera "PROGRAM".
- 7) Si le temps de cuisson excède le temps de cuisson autorisé, utiliser l'option d'utilisateur 7 pour augmenter le temps maximum de cuisson. Appuyer à nouveau sur la touche START. Le four sonnera trois fois. L'écran affichera "PROGRAM". Le temps programmé ne changera pas.
- 8) Fermer la porte pour retourner au mode "Ready". Pour annuler la programmation à n'importe quel moment pendant celle-ci, appuyer sur la touche STOP ; le four retournera au mode "porte ouverte". Appuyer sur la touche préprogrammée pour commencer la cuisson. Si la programmation n'a pas été sauvegardée, le four sonnera pour vous avertir.

Exemple de programmation :

Programme : niveau de puissance : PL7 ; temps de cuisson : 1 minute et 25 secondes.

Étape 1 : Ouvrir la porte et appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes. L'écran affichera "PROGRAM".

Étape 2 : Appuyer sur la touche 3. Le programme sera sauvegardé dans la touche préprogrammée 3.

Étape 3 : Appuyer sur les touches 1, 2 et 5 pour programmer le temps de cuisson.

Étape 4 : Appuyer sur la touche Med-Hi 70% pour programmer la puissance de cuisson. L'écran affichera "1:25 70".

Étape 5 : Appuyer sur la touche START pour sauvegarder le programme. Pour utiliser le programme, appuyer simplement sur la touche préprogrammée 3.

Remarque :

1. Les coupures électriques n'affecteront pas la programmation.
2. Pour réinitialiser une touche préprogrammée, il vous faudra la reprogrammer.
3. Si vous appuyez sur la touche STOP para erreur pendant ou à la fin de la programmation, le four retournera au mode "porte ouverte" sans sauvegarder le programme.

MODE "CUISSON X2"

Ce mode permet à l'utilisateur de doubler le temps de cuisson du programme voulu.

- 1) Appuyer simplement sur la touche X2 avant ou après avoir appuyé sur la touche préprogrammée voulue. L'écran affichera "DOUBLE".
- 2) Pour modifier le facteur de cuisson (facultatif), voir la section "Mode de programmation".
- 3) Le cycle de cuisson commencera.
- 4) À la fin du programme de cuisson, le four entrera automatiquement dans le mode "fin de cycle".

CUISSON PAR ÉTAPES

La cuisson par étapes permet la programmation de cycles de cuisson consécutifs sans interruption. Il est possible de programmer

jusqu'à trois cycles de cuisson différents dans une touche de mémoire préprogrammée.

- 1) Une fois la première étape de cuisson programmée selon les instructions détaillées dans la section "Mode de programmation" : appuyer sur la touche TIME ENTRY. L'écran affiche "STAGE-2". Programmer la durée et la puissance de cuisson de la deuxième étape.
- 2) Appuyer à nouveau sur la touche TIME ENTRY. L'écran affiche "STAGE-3". Programmer la durée et la puissance de cuisson de la troisième étape.
- 3) Appuyer sur la touche START pour commencer la cuisson.

Exemple de programmation :

ÉTAPE 1

- a. Appuyer sur la touche 1 pendant 5 secondes. L'écran affichera "PROGRAM".
- b. Appuyer sur la touche préprogrammée désirée.
- c. Programmer le temps de cuisson voulu.
- d. Choisir la puissance voulue, par exemple Med-Hi 70%. L'écran affichera "70".

La première étape de cuisson est programmée.

ÉTAPE 2

- a. Appuyer sur la touche TIME ENTRY. L'écran affichera "STAGE -2".
- b. Programmer le temps de cuisson voulu.
- c. Choisir la puissance voulue, par exemple Medium 50%. L'écran affichera "50".

La deuxième étape de cuisson est programmée.

- d. Appuyer sur la touche START pour sauvegarder la programmation, ou bien sur TIME ENTRY pour programmer une troisième étape.

MODIFICATION DES OPTIONS DE L'UTILISATEUR

Les options d'utilisateur peuvent être modifiées selon les préférences individuelles.

- 1) Ouvrir la porte et appuyer sur la touche 2 pendant 5 secondes. Le four sonnera et passera en mode "options de l'utilisateur".

- 2) L'écran affichera "OP: - -".
- 3) Appuyer sur la touche numérique correspondant à l'option que vous souhaitez modifier.
Par exemple : pour changer le volume du signal sonore, appuyer sur la touche 2. L'écran affichera "OP:22" (l'option par défaut). Appuyer sur la touche numérique le nombre de fois nécessaire pour changer l'option. L'écran affichera tour à tour "OP:20", "OP:21", "OP:22" et "OP:23", avant de revenir à "OP:20".
- 4) Appuyer sur la touche START pour enregistrer les modifications. L'écran affichera la nouvelle option.
- 5) Pour annuler les modifications à n'importe quel moment, appuyer sur la touche STOP. Remarque: si vous refermez la porte, le four passera au mode "Ready".
- 6) Si vous n'appuyez pas sur la touche START, les modifications ne seront pas enregistrées.

MODE "SERVICE"

- 1) Ouvrir la porte et appuyer sur la touche 3 pendant 5 secondes.
- 2) L'écran affichera "SERVICE".
- 3) Pour vérifier le nombre d'heures et de cycles de fonctionnement de chaque élément, presser la touche correspondante :
 - Appuyer sur la touche 1 pour vérifier le nombre d'heures de fonctionnement du tube
 - Appuyer sur la touche 2 pour vérifier le nombre de cycles de fonctionnement du tube
 - Appuyer sur la touche 3 pour vérifier le nombre fois que la porte a été ouverte/refermée
 - Pour remettre à zéro, appuyer sur la touche 4, puis START ; l'écran affichera "4-CLEAR".
 - Appuyer sur la touche 5 pour vérifier l'ampérage du magnétron du haut ; l'ampérage s'affichera sur l'écran.
 - Appuyer sur la touche 6 pour vérifier l'ampérage du magnétron du bas ; l'ampérage s'affichera sur l'écran.
- 4) Appuyer sur la touche STOP pour retourner au mode "porte ouverte". Fermer la porte pour retourner au mode "Ready".

RÉGLAGES D'USINE

Pour rétablir les réglages d'usine :

1. Appuyer simultanément sur les touches START et 0 alors que le four est au mode "Ready".
2. Le four sonnera et l'écran affichera "CHECK". REMARQUE : si les réglages d'usine n'ont pas été modifiés, l'écran affichera "11", puis le four retournera au mode "Ready".
3. Si les réglages d'usine ont été modifiés, l'écran affichera "00". Appuyer sur la touche START pour rétablir les réglages d'usine. L'écran affichera "CLEAR". REMARQUE : si vous n'appuyez pas sur la touche START quand l'écran affiche "00", le four restera au réglage actuel.

AVERTISSEMENT : rétablir les réglages d'usine annulera toutes les programmations.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Toujours garder le four propre.

1. **Nettoyage de la fenêtre, de l'intérieur de la porte et de l'avant du four** : afin d'assurer un maximum de rendement et de sécurité, il convient de maintenir l'intérieur de la porte et l'avant du four propres. Les essuyer à l'aide d'une éponge imbibée de détergent doux, rincer et sécher. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de tampons récurants.
2. **Nettoyage du panneau de contrôle et autres parties en plastique** : ne nettoyer aucune des parties en plastique de l'appareil à l'aide de détergent ou de produit de nettoyage alcalin ; cela pourrait les endommager. Nettoyer le panneau de contrôle et autres parties en plastique du four à l'aide d'un linge sec uniquement.
3. **Nettoyage de l'intérieur du four** : nettoyer l'intérieur du four aussi tôt que possible après la fin de la cuisson pour éliminer les éclaboussures et résidus. Utiliser le four alors qu'il est sale peut réduire son efficacité et causer des mauvaises odeurs. Nettoyer l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse tiède, puis le rincer à l'aide d'un chiffon légèrement humide.

MISE EN GARDE : ne pas essuyer les sections en plastique ou peintes du four avec de l'eau de Javel, des diluants/dissolvants ou d'autres agents nettoyants ; cela pourrait dissoudre le plastique/la peinture ou déformer le four.

ENTRETIEN

Les conditions suivantes sont normales :

NORMAL	
Le four provoque des interférences au niveau de la réception télévision.	Le fonctionnement du four peut provoquer des interférences au niveau de la réception radio ou télévision, de la même manière que tout autre petit électroménager comme les mixeurs, les aspirateurs ou les ventilateurs ; cela est normal.
La lumière est faible.	La lumière peut s'affaiblir lorsque le niveau de cuisson est bas ; cela est normal.
La vapeur s'accumule sur la porte et de l'air chaud sort de la grille de ventilation.	La plupart de la vapeur s'échappe par la ventilation, mais de la vapeur peut aussi s'accumuler sur la porte ; cela est normal.

Résolution de problèmes


Consulter le tableau ci-dessous pour trouver la solution aux problèmes techniques les plus courants. Si cela ne solutionne pas le problème, contacter le service après-vente le plus proche.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Le four ne se met pas en marche	a. Le cordon électrique n'est pas branché. b. La porte est ouverte. c. Programmation incorrecte.	a. Brancher le cordon dans une prise de courant. b. Fermer la porte et essayer à nouveau. c. Vérifier les instructions.
Étincelles	a. Matériau non compatible au micro-ondes. b. Le four est vide. c. Il y a des résidus d'aliments dans le four.	a. Utiliser un contenant compatible au four à micro-ondes. b. Ne pas faire fonctionner le four à vide. c. Nettoyer l'intérieur du four à l'aide d'un chiffon humide.


Cuisson irrégulière	<ul style="list-style-type: none"> a. Matériau non compatible au micro-ondes. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Temps ou puissance de cuisson inadéquats. b. Vous n'avez pas mélangé les aliments. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Utiliser un contenant compatible au four à micro-ondes. b. Décongeler complètement les aliments avant de les faire cuire. c. Vérifier que vous utilisez le temps et la puissance de cuisson corrects. d. Mélanger les aliments en cours de cuisson.
Aliments trop cuits	Temps ou puissance de cuisson inadéquats.	Vérifier que vous utilisez le temps et la puissance de cuisson corrects.
Aliments pas assez cuits	<ul style="list-style-type: none"> a. Matériau non compatible au micro-ondes. b. Les aliments ne sont pas complètement décongelés. c. Grilles de ventilation obstruées. d. Temps ou puissance de cuisson inadéquats. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Utiliser un contenant compatible au four à micro-ondes. b. Décongeler complètement les aliments avant de les faire cuire. c. Vérifier que les grilles de ventilation sont propres et ne sont pas obstruées. d. Vérifier que vous utilisez le temps et la puissance corrects.
Décongélation inadéquate	<ul style="list-style-type: none"> a. Matériau non compatible au micro-ondes. b. Temps ou puissance de cuisson inadéquats. c. Vous n'avez pas mélangé les aliments. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Utiliser un contenant compatible au four à micro-ondes. b. Vérifier que vous utilisez le temps et la puissance corrects. c. Mélanger les aliments en cours de décongélation.

Retrait/Installation du filtre à air


Retirer les vis en métal, en tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour les desserrer.



Retirer le filtre.



Pour installer le filtre, remettre la plaque en place et resserrer les vis en tournant dans les sens des aiguilles d'une montre.







Nettoyage de l'écran de protection de la voûte du four

Avertissement : avant de retirer ou d'installer l'écran de protection, débrancher l'appareil et le laisser refroidir.




Pour retirer l'écran de protection :

1. Presser, puis tirer vers le bas aux endroits indiqués.
2. Tirer l'écran vers vous pour le retirer du four.
3. Laver l'écran à l'eau savonneuse tiède.



Pour remettre l'écran de protection en place :

1. Introduire les pattes à l'arrière de l'écran dans les orifices prévus à cet effet.
2. Soutenir l'écran d'une main et appuyer à l'endroit indiqué pour le fixer.
3. Vérifier que l'écran est en place avant d'utiliser l'appareil.






La directive européenne WEEE sur la collecte et le tri des déchets électriques et électroniques prévoit que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et traités séparément. Par conséquent, ne pas mettre cet appareil au rebut avec le reste des ordures ménagères. Confier sa mise au rebut à un site de recyclage agréé.

INSTALLATION (INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES)

1. Le fonctionnement intermittent de ce four à micro-ondes peut produire des variations de tension au niveau de la ligne d'alimentation. Si la tension est inadéquate, le fonctionnement de ce four peut entraîner des effets indésirables. Cet appareil est conçu pour être connecté à un système d'alimentation électrique d'impédance réseau maximale admissible (Z_{max}) au point de raccordement de l'installation de l'utilisateur au réseau public de 0.2 ohm. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que cet appareil est raccordé à un point de raccordement conforme aux exigences indiquées ci-dessus. Le cas échéant, l'utilisateur peut s'informer auprès du fournisseur public d'électricité pour connaître l'impédance du système au point d'interface.
2. Si le système d'alimentation électrique n'assure pas la liaison équipotentielle, un connecteur de liaison équipotentielle externe devra être installé à l'arrière de l'appareil, à l'endroit indiqué par le symbole ci-dessous. Ce connecteur devra assurer le contact avec toutes les parties métalliques exposées fixes de l'appareil et permettre la connexion d'un conducteur ayant une section transversale nominale jusqu'à 10 mm².



Symbole de raccord externe du connecteur de liaison équipotentielle.

Trademarks or service marks of third parties used herein are
the trademarks or service marks of their respective owners.
Todas marcas registradas o marcas de comercio mencionadas
en ésta pertenecen a sus titulares respectivos.
Toutes marques déposées ou marques de commerce
ci-incluses appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2015 Waring Commercial
314 Ella T. Grasso Ave.
Torrington, CT 06790

www.waringcommercialproducts.com

Printed in China
Impreso en China
Imprimé en Chine
WMO120 IB
15WC009587

IB-13437